

Item	Kilometros x 1000	1,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1	Aceite Motor	I	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Filtro aceite motor		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	Líquido Refrigerante	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	C
4	Filtro combustible					C				C				C				C					C
5	Bujías					C				C				C				C					C
6	Aceite Caja de Cambios	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	C
7	Correa de Distribución									C								C					C
8	Tensor Correa Distribución									C								C					C
9	Filtro Polen (solo LF 620)			L		C		L		C		L		C		L		C		L		C	
10	Control Gas R134 (No incluye carga)	I										R											R
11	Filtro de Aire		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
12	Frenos delanteros y traseros	I		I/L		I/L		I/L		I/L		I/L		I/L		I/L		I/L		I/L		I/L	
13	Freno de mano	I				I				I				I				I				I	
14	Líquido de Freno/Embrague	I		I		I		I		I		C		I		I		I		I		I	C
15	Embrague (funcionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Correa Alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Correa Dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Correa A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Dirección (juegos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Líquido de dirección	I		I		I		I		C		I		I		I		C		I		I	
21	Suspensión delantera y trasera	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Reapretar tren delantero y trasero	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
23	Línea de Escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Control de Gases			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
25	Presión de neumáticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Rotación de neumáticos			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
27	Batería, control y carga	I		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
28	Luces, alineación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Lubricar chapas y bisagras	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
30	Prueba de ruta	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Prueba de accesorios	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
32	Scanner	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	Timbrar libro de Mantenciones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I = Inspección, C = Cambiar, R = revisar, L = limpieza